

„LUNA” ECO LAMPA



□ LUNA classic □ LUNA mini

Instrukcja instalacji i obsługi



Przed zainstalowaniem i uruchomieniem Eco lampy prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą instrukcją instalacji i obsługi oraz warunkami gwarancji.

Niniejsza instrukcja zawiera wymagania i zalecenia dotyczące właściwej instalacji, użytkowania i eksploatacji Eco lampy.



Producent zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian konstrukcyjnych produktu bez konieczności uwzględnienia ich w niniejszej instrukcji.



BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA !!!! WAŻNE INFORMACJE!!!!

- Podczas montażu i użytkowania urządzenia zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów.
- Urządzenie może być użytkowane tylko przez osoby dorosłe, które przeczytały niniejszą instrukcję.
- Urządzenie należy eksploatować zgodnie z przeznaczeniem, jak opisano w niniejszej instrukcji aby zapobiec ewentualnym szkodom i obrażeniom. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane przez niewłaściwe zastosowanie produktu.
- Urządzenie nie nadaje się do pracy ciągłej.
- Eco lampa pełni funkcję dekoracyjną i przeznaczona jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków , okresowo do stosowania na tarasach, balkonach - wymaga ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, wiatr, niskie temperatury, wilgoć).
- **UWAGA ! Eco lampę należy trzymać z dala od dzieci i zwierząt !**
- **UWAGA !** Nigdy nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru.
- Używaj tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Należy stosować tylko paliwa wskazane przez producenta.
- Podczas uzupełniania paliwa w Eco lampie nie należy przekraczać dopuszczalnej pojemności.

- **UWAGA !** Zabrania się umieszczania materiałów łatwopalnych na urządzeniu i bezpośrednio w jego otoczeniu.
- **UWAGA !** Należy zachować bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych.
- **UWAGA !** Urządzenie wolno przenosić tylko po jego całkowitym wygaszeniu i opróżnieniu zbiornika paliwa.
- **UWAGA !** Eco lampa podczas pracy jest gorąca.
- Należy się upewnić, że powierzchnia na której umieszczona jest Eco lampa jest stabilna oraz wytrzyma jej wagę.
- **UWAGA !** Zabrania się sztucznego podsycania ognia poprzez tworzenie podmuchów.
- **UWAGA !** Zabrania się zasłaniania otworów wentylacyjnych Eco lampy.
- Biopaliwo powinno być przechowywane w temperaturze pokojowej poza strefą pożarową zgodnie z lokalnymi przepisami.
- W pomieszczeniu w którym zainstalowana jest Eco lampa powinien znajdować się sprzęt gaśniczy umożliwiający ugaszanie płonącego paliwa na bazie etanolu (np. gaśnica, koc gaśniczy).
- Wkład chłonny stosowany w palniku Eco lampy może ulec zużyciu i należy go wymieniać.
- Zabrania się odpalania palnika bez wkładu chłonnego.
- Zabrania się umieszczania elementów ozdobnych bezpośrednio nad palnikiem Eco lampy.
- Zawsze trzymaj paliwo (bioetanol) poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- W razie połknięcia bioetanolu nie wywoływać wymiotów ! Należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać oryginalną instrukcję lub etykietę pojemnika na paliwo.
- Należy korzystać tylko z oryginalnych części serwisowych producenta wyrobu.
- Zabrania się wprowadzania wszelkich modyfikacji w konstrukcji Eco lampy.

1. Opis urządzenia

Eco lampa „Luna” została zaprojektowana aby zapewnić niepowtarzalny klimat w postaci światła, ciepła i zapachu (w przypadku używania bioetanolu z dodatkami zapachowymi).

Wolnostojąca Eco lampa jest prosta w montażu oraz obsłudze. Wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Eco lampa po postawieniu w dowolnym miejscu stanie się doskonałą aranżacją ogrodu, tarasu czy też balkonu. Stosuje się w niej bezwonne ekologiczne paliwo w postaci płynnej, bioetanol, który spala się całkowicie bez dymu, czego efektem jest żywy, naturalny płomień. Zaletą lamp wykorzystujących biopaliwo jest to, że nie produkują

szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego produktów spalania, dlatego nie ma potrzeby, aby były podłączone do instalacji kominowej i przewodów dymowych.


Należy tylko zapewnić odpowiednią wentylację w pomieszczeniu, w którym znajdzie się Eco lampa i ustawić ją w bezpiecznej odległości od materiałów łatwopalnych.

Dane techniczne :


Nazwa lampy	LUNA classic	LUNA mini
Typ	wolnostojący	wolnostojący
Rodzaj paliwa	bioetanol	bioetanol
Pojemność zbiornika paliwa	600 ml	600 ml
Materiał wykonania	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Wysokość	1340 mm	412 mm
Średnica	Ø 117 mm	Ø118 mm
Średnica podstawy	Ø 356 mm	Ø 208 mm
Waga	2.90 kg	0.90 kg

2. Instalacja

Należy ostrożnie wypakować elementy Eco lampy z kartonu i zmontować zgodnie z graficzną instrukcją załączoną poniżej (rys. 1 i 2). W wyposażeniu lampy LUNA classic znajduje się worek do obciążenia, który należy wypełnić piaskiem, żwirem lub innym materiałem sypkim niepalnym, a następnie umieścić w wewnętrznej części podstawy (rys. 1).



Rys. 1 Montaż Eco lampy „LUNA ”classic




Rys. 2 Montaż Eco lampy „LUNA” mini

Eco lampa powinna zostać umieszczona w miejscu docelowym, na równym i stabilnym podłożu w pozycji pionowej w odległości minimum 1 m od materiałów i wyrobów łatwopalnych. Przed instalacją należy upewnić się, że miejsce, w którym znajduje się Eco lampa ma sprawny system wentylacji naturalnej, a kratki palnika nie są zaślepione.

3. Rozpalanie / Uzupełnianie paliwa

Po uprzednim złożeniu konstrukcji napełnij pojemnik paliwem (rys. 3) do wyznaczonego stanu tj. 600 ml, nie należy przekraczać wyznaczonej ilości ponieważ grozi to niekontrolowanym wyciekiem paliwa co grozi pożarem lub poparzeniem. Usuń wszystkie części opakowania przed rozpaleniem Eco lampy. Wkład chłonny jest zainstalowany fabrycznie w palniku Eco lampy.



Rys.3 Montaż palnika



Uwaga !

Wkład chłonny powinien znajdować się 4-5 mm poniżej krawędzi otworu palnika. Nie wolno rozpalać ognia, jeśli wkład chłonny wystaje poza krawędź otworu palnika.



Eco lampę można uruchomić dopiero po zakończeniu jej instalacji. Zabrania się uzupełniania biopaliwa podczas pracy urządzenia. Nie wolno rozpalać urządzenia w stanie gorącym. Palnik może być gorący jeszcze przez $\frac{1}{2}$ h po wygaszeniu ognia. Przed uzupełnianiem paliwa należy skontrolować, czy pojemnik paliwa nie ma wycieków. Podczas uzupełniania urządzenia nie należy przekraczać dopuszczalnej pojemności (rys.3). W przypadku przepełnienia pojemnika paliwa nie należy rozpalać palnika. Jeżeli doszło do rozlania biopaliwa należy niezwłocznie wytrzeć ręcznikiem papierowym powierzchnię, z którą płyn miał kontakt. Eco lampę należy rozpalać z wykorzystaniem długich zapalek kominkowych lub kominkowej zapalarki.

Podczas palenia, należy zachować bezpieczny dystans od Eco lampy wynoszący przynajmniej 0,5 m. Zużycie biopaliwa w zależności od urządzenia wynosi od 0,18 l/h do 0,22 l/h.




4. Wygaszanie

Aby zgasić płomień w Eco lampie należy użyć dedykowanego wygaszacza, odcinającego dopływ powietrza do palnika, który znajduje się w wyposażeniu urządzenia (rys. 4). Wygaszacz należy umieścić bezpośrednio na otworze palnika i przytrzymać co najmniej 6 s aż do całkowitego wygaśnięcia płomienia. Przed ponownym rozpaleniem palnika należy odczekać, aż Eco lampa osiągnie temperaturę pokojową. Zabrania się wygaszania Eco lampy za pomocą wody lub innego płynu (rys.5) . W przypadku zapłonu rozlanego biopaliwa, należy użyć gaśnicy proszkowej lub odciąć dopływ powietrza do ognia za pomocą niepalnego materiału.

Jeśli to możliwe Eco lampa powinna wypalić się całkowicie. Jeśli Eco lampa nie będzie używana przez dłuższy czas należy usunąć resztki bioetanolu z palnika.



Rys. 4 Wygaszanie płomienia



Rys. 5 Środki ostrożności

5. Konserwacja



Wszelkie czynności konserwujące można wykonywać jedynie na zgaszonym i wystudzonym urządzeniu. Eco lampa powinna być regularnie czyszczona. Elementy zabudowy oraz pojemnik paliwa, należy czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem nieżrących środków czystości.

6. Gwarancja

Eco lampy, w których już palono, wyłączone są z prawa do wymiany lub zwrotu. Producent udziela 2 lat gwarancji na sprawne działanie Eco lampy od momentu zakupu produktu. Nabywca Eco lampy zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją montażu i obsługi. W przypadku złożenia reklamacji, należy przedłożyć protokół reklamacyjny oraz dowód zakupu. Rozpatrzenie reklamacji zostanie dokonane w okresie do 14 dni roboczych od daty pisemnego jej złożenia.

Opis symboli na urządzeniu:

1. Jedynym dozwolonym paliwem jest paliwo na bazie bioalkoholu (bioetanol).
2. Nie dolewaj paliwa do palącego się urządzenia.
3. Nie dolewaj paliwa do rozgrzanego urządzenia.
4. Nie rozpalaj rozgrzanego urządzenia.
5. Urządzenie nie może być zainstalowane w miejscu gdzie występują przeciągi.
6. Palące się urządzenie nie może być przenoszone.
7. Urządzenie pełni jedynie funkcję dekoracyjną.
8. Nie przepelniaj Eco lampy paliwem. W przypadku rozlania ostrożnie zetrzyj rozlane paliwo.
9. Używaj wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu zgodnie ze wskazaniem producenta.
10. Przebywające w pobliżu pracującego urządzenia dzieci lub inne osoby nieświadome nie powinny pozostawać bez nadzoru.



Niniejszy produkt **nie może** być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, w którym nabyto produkt.



KOMINUS POLSKA SP. Z O.O.
ŁĘŻKOWICE 112
32-015 ŁĘŻKOWICE

WWW.KOMINUS.COM.PL
WWW.SKLEP.KOMINUS.COM.PL